



ICONO	NOMBRE DEL BOTÓN	DESCRIPCIÓN
1	Subir/bajar volumen	Ajusta el volumen de los altavoces
2	Acercar/alejar	Ajusta el zoom de la cámara para acercarla/alejara cuando está desactivado el modo de encuadre de grupo y seguimiento de quien habla
3	Direcciones de la cámara	Ajusta la dirección de la cámara cuando está desactivado el modo de encuadre de grupo y seguimiento de quien habla
4	Inicio	Restablece la cámara a su estado original cuando está desactivado el modo de encuadre de grupo y seguimiento de quien habla
5	Preajuste 1/2	<ul style="list-style-type: none"> · Pulsación larga para memorizar un ajuste de cámara · Pulsación corta para cargar un ajuste de cámara Los botones de preajuste solo funcionan cuando está desactivado el modo de encuadre de grupo y seguimiento de quien habla
6	Silenciar/restaurar sonido	Desactiva o reactiva el sonido del micrófono Mantenga pulsado este botón para tener listo el control remoto para la vinculación.
7	Bluetooth	Pulsación larga para permitir que otros dispositivos Bluetooth detecten la barra de vídeo USB Poly Studio
8	Encuadre de grupo y seguimiento de quien habla	Habilita o deshabilita el modo de encuadre de grupo y seguimiento de quien habla
9	Responder	Contesta una llamada entrante o retiene/reanuda una llamada de Microsoft Skype empresarial
10	Colgar	Finaliza una llamada